



CAMERAMAN！商腦筋！

輔助教材 — 測光表使用方法

# 先來看看測光表的外觀



# STEP 01

按下POWER鍵，打開測光表。

打開開關(power)



# STEP 02

右側的上下鍵可以調整快門速度。

右側上下鍵調整  
快門速度



# STEP 03

按住ISO鍵，再按下右側的上下鍵，可以調整ISO數值。

先點選**iso**鍵  
再點**右側上下**鍵  
調整**iso**數值



# STEP 04

點選MODE鍵將模式調整至NON.C模式。

點選**MODE**鍵  
選擇**NON.C**模式



# STEP 05

點選右側上方的圓形鍵，另NON.C圖示閃動。

點選右側圓形鍵  
令NON.C閃動



# STEP 06

按下閃光燈測試鍵，使閃燈閃爍一次即可取得光圈數值。

測光取得**光圈**數值







END